



온결호텔

ON-GYEOL HOTEL

# 객실 이용 안내

ROOM GUIDE

머무시는 동안 필요한 안내를 한 권에 담았습니다.

사용하실 물건의 안내문을 찾아 펼쳐보세요.



- 01 인사말
- 02 이용 수칙
- 03 다이슨 에어랩
- 04 이동식 스마트 TV
- 05 화산석 스톤 디퓨저
- 06 자쿠지
- 07 편백 사우나
- 08 턴테이블
- 09 고전 게임기 연결
- 10 빔프로젝터 · 스크린
- 11 빔프로젝터로 게임하기

궁금하신 점은 언제든지 문자로 연락 주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL · JEONJU



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

W E L C O M E

## 온결에 오신 것을 환영합니다

먼 길 오시느라 고생 많으셨습니다.

온결(溫決)이라는 이름에는 저희가 드리고 싶은 것을 두 글자로 담았습니다.

溫

따뜻 할 온

맞이하는 온기와 배려.  
마음의 온도를 높이는 공간.

決

결 단 할 결

흔들림 없는 기준과 선명한 취향.  
완성도 높은 휴식에 대한 다짐.

부드럽게 맞이하되, 섬의 완성도에는 타협하지 않겠다는 뜻입니다. '決'에는 물길을 터준다는 뜻도 있습니다. 답답했던 마음에 따뜻한 물길을 내어, 지고 오신 피로를 흘려보내시기를 바랍니다.

머무시는 동안 불편함이 없도록 준비해 두었습니다. 기기 사용법이나 비치된 물건은 함께 드린 안내문을 참고해 주시고, 필요하신 것이 있으면 언제든지 문자로 연락 주세요.

이곳에서의 하룻밤이, 다시 일상으로 돌아가실 힘이 되기를 바랍니다.

온결호텔 드림

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL · JEONJU



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

## HOUSE RULES

# 이용 수칙

모든 손님이 편안하게 머무실 수 있도록 아래 사항을 지켜주세요.  
다음에 오실 분을 위한 약속이기도 합니다.

## 전 객실 · 전 공간 금연

객실, 욕실, 사우나, 복도, 엘리베이터 모두 금연입니다. 전자담배도 포함됩니다. 흡연이 확인되면 특수 청소비가 청구되며, 다음 예약 취소에 따른 손해도 함께 청구됩니다. 화재감지기가 작동하면 소방 출동 비용이 발생합니다.

### 지켜주실 것

- |                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01 <b>등록된 인원만 입실해 주세요</b><br>예약 인원을 초과하면 추가 요금이 발생합니다. 등록되지 않은 분의 방문은 어렵습니다. | 04 <b>반려동물은 동반하실 수 없습니다</b><br>알레르기가 있는 손님을 위한 조치입니다. 양해 부탁드립니다.        |
| 02 <b>밤 10시 이후에는 조용히 해주세요</b><br>객실 간 소리가 전달됩니다. 음악·영상 소리와 대화 크기를 낮춰주세요.     | 05 <b>음주 후에는 사우나·자쿠지를 이용하지 마세요</b><br>사고 위험이 큼니다. 컨디션이 좋지 않으실 때도 삼가주세요. |
| 03 <b>취사와 화기 사용은 금지입니다</b><br>인덕션·버너·양초·향 등 불을 쓰는 물건은 반입하실 수 없습니다.           | 06 <b>객실 비품은 반출하실 수 없습니다</b><br>기기·리모컨·어태치먼트·LP 등은 다음 손님도 사용하는 물건입니다.   |

### 1층 로비 — 무료로 이용하실 수 있습니다

**커피머신**  
언제든 자유롭게

**정수기**  
냉수 · 온수

**한강라면**  
조리 전 환풍기를  
켜주세요

뜨거운 물에 주의해 주세요. 커피머신과 라면 기계에서는 100°C에 가까운 물이 나옵니다. 어린이가 혼자 사용하지 않도록 해주시고, 뜨거운 용기를 옮기실 때는 비치된 트레이를 사용해 주세요. 라면을 조리하실 때는 환풍기를 켜주세요. 라면은 로비에서만 드실 수 있습니다. 이용 후에는 자리를 정리해 주세요.

### 이런 경우에는 비용이 청구됩니다

- |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· 흡연 — 특수 청소비 및 예약 취소 손해</li><li>· 기기·비품 파손 및 분실 — 수리비 또는 구입가</li><li>· 침구·매트리스 오염 — 세탁비 또는 교체비</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 정원 초과 입실 — 인원 추가 요금</li><li>· 화재감지기 오작동 유발 — 소방 출동 비용</li><li>· 파손은 고의가 아니어도 알려주시면 됩니다. 숨기지 않으셔도 괜찮습니다</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

불편하신 점이나 도움이 필요하신 일은 언제든지 문자로 연락 주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

DYSON AIRWRAP i.d. — HS08

## 다이슨 에어랩 i.d. 멀티 스타일러

드라이와 스타일링을 한 기기로 하실 수 있습니다. 온도가 자동으로 조절되어 열 손상이 적습니다.  
고데기처럼 판을 달구는 방식이 아니라, 바람으로 감아 모양을 잡습니다.

### 본 체 조 작 부

#### POWER

##### 전원

핸들 가운데의 슬라이드 스위치

#### AIRFLOW

##### 바람 세기 · 3단

핸들 앞면 왼쪽의 슬라이더

#### TEMPERATURE

##### 온도 · 3단 + 쿨드샷

핸들 앞면 오른쪽의 버튼

### 사 용 방 법

- 01 어태치먼트를 돌려 끼워주세요 — 바꿀 때는 아래 해제 스위치를 당겨 빼주세요
- 02 수건으로 물기를 털어낸 뒤 시작하세요 — 너무 젖어 있으면 모양이 잡히지 않습니다
- 03 머리끝을 배럴 가까이 대면 저절로 감깁니다 — 손으로 비틀지 않으셔도 됩니다
- 04 쿨드샷으로 마무리하고 전원을 꺼주세요 — 식은 뒤 풀어야 모양이 오래갑니다

### 구 성 품 과 쓰 임 새



#### 패스트 드라이어

젖은 머리를 빠르게 말릴 때



#### 드라이어 + 플라이어웨이 스무더

말리면서 잔머리까지 정돈




#### 40mm 에어랩 롱 배럴

자연스러운 컬과 웨이브



#### 에어랩 콘 배럴

뿌리 끝까지 선명한 컬



#### 소프트 스무딩 브러시

얇은 모발을 매끄럽게



#### 라지 라운드 볼륨 브러시

풍성한 볼륨과 모양 잡기

작은 고리 모양의 '필터 클렌징 브러시'는 기기 관리용입니다. 손님께서 사용하실 일은 없습니다.

### 안 전 을 위 해 꼭 지 켜 주 세 요

- 사용 중 어태치먼트는 뜨겁습니다. 쿨 팁만 잡아주세요
- 욕조·세면대 등 물이 있는 곳에서는 사용하지 마세요
- 젖은 손으로 전원부와 코드를 만지지 마세요
- 어린이가 혼자 사용하지 않도록 해주세요
- 코드를 잡아당겨 뽑거나 본체에 감아두지 마세요
- 바람이 약하면 필터에 머리카락이 감긴 경우입니다. 직접 분해하지 마시고 문자로 연락 주세요
- 사용 후에는 전원을 끄고 거치대에 놓아주세요

본체와 어태치먼트는 객실 비품입니다. 반출은 어려우며, 고장·파손이 있으면 문자로 알려주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL

PORTABLE SMART TV

## 이동식 스마트 TV

화면을 돌리고 원하는 자리로 옮겨 보실 수 있습니다. 플러그를 뽑으면 배터리로 시청하실 수 있습니다.  
화면을 손으로 눌러 조작하셔도 되고, 리모컨을 쓰셔도 됩니다.

이것만 기억하세요

| FREE                                      | OTT                                                | REMOTE                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LG 채널</b><br>무료 TV는 이 앱에서<br>로그인 없이 바로 | <b>본인 계정 로그인</b><br>넷플릭스 · 티빙 · 쿠팡플레이<br>퇴실 전 로그아웃 | <b>화면 우측 상단</b><br>리모컨은 여기에<br>올려놓아 주세요 |


사용 방법

- 01 리모컨 전원 버튼으로 켜주세요 — 화면을 직접 터치해 조작하셔도 됩니다
- 02 무료 TV는 「LG 채널」에서 보실 수 있습니다 — 별도 로그인 없이 바로 시청됩니다
- 03 넷플릭스·티빙·쿠팡플레이는 본인 계정으로 — 객실에는 계정이 준비되어 있지 않습니다
- 04 플러그를 뽑으면 무선으로 볼 수 있습니다 — 원하는 자리로 밀어서 옮겨주세요
- 05 다 보신 뒤에는 플러그를 다시 꽂아주세요 — 다음 분이 쓰실 수 있도록 충전해 주세요

### 퇴실 전 반드시 로그아웃해 주세요

로그인 정보는 TV에 그대로 남습니다. 로그아웃하지 않으시면 다음에 묵는 분이 회원님의 계정으로 접속할 수 있고, 시청 기록과 결제 정보까지 노출됩니다. 사용하신 앱을 열어 **프로필 → 로그아웃**을 눌러주세요. 앱마다 따로 해주셔야 합니다.

LG 채널은 여기에 있습니다



홈 화면 둘째 줄 왼쪽에서 두 번째, 표시된 아이콘이 「LG 채널」입니다.  
누르면 무료 채널 목록이 바로 열립니다. 로그인이나 설정은 필요 없습니다.  
같은 줄의 넷플릭스 · 티빙 · 쿠팡플레이는 본인 계정으로 로그인하셔야 시청하실 수 있습니다.

### 안전을 위해 꼭 지켜주세요

- 욕실·사우나 등 물기가 있는 곳으로는 옮기지 마세요
- 전원 코드가 발에 걸리지 않도록 정리해 주세요
- 어린이가 혼자 밀거나 매달리지 않도록 해주세요
- 옮기실 때는 화면이 아니라 스탠드를 잡아주세요
- 볼펜·손톱 등 뾰족한 것으로 화면을 누르지 마세요
- 리모컨은 사용 후 화면 우측 상단에 올려주세요
- 화면이 켜지지 않으면 카카오톡 채널로 문의해 주세요

TV와 리모컨은 객실 비품입니다. 반출은 어려우며, 고장·파손이 있으면 문자로 알려주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

STONE DIFFUSER — BERGAMOT

## 화산석 스톤 디퓨저

현무암에 오일을 떨어뜨려 향을 퍼뜨리는 무화(無火)·무전원 방향제입니다.

불을 붙이거나 전원을 켜실 필요가 없으며, 향은 베르가못입니다.

### 사용 방법



#### STEP 1

현무암을 우드 받침대 위에 올려주세요


객실에는 이미 세팅해 두었습니다. 위치만 옮기셔도 됩니다.



#### STEP 2

현무암 위에 오일을 4~5방울 떨어뜨려 주세요

오일이 받침대 밖으로 흐르지 않도록 돌 가운데에 떨어뜨려 주세요.



#### STEP 3

돌에 스며든 향이 은은하게 퍼집니다

흔들거나 따로 조작하실 필요 없이 그대로 두시면 됩니다.



#### STEP 4

향이 열려지면 2~3방울 추가해 주세요

한 번에 많이 넣기보다 조금씩 더하시는 편이 향이 오래갑니다.

### 두기 좋은 자리

- 사람이 오가는 통로·출입구 쪽이 향이 더 잘 퍼집니다
- 평평한 곳에 두세요 (기울면 오일이 흐를 수 있습니다)
- 직사광선, 난방기·사우나 히터 근처는 피해주세요
- 사우나실·욕실 안에는 두지 마세요

### 향이 불편하시다면

- 오일을 더 넣지 마시고 창문을 열어 환기해 주세요
- 돌과 오일 병을 서랍에 넣어두셔도 괜찮습니다
- 향에 민감하시면 문자로 연락 주세요. 빠드립니다

### 안전 을 위 해 꼭 지 켜 주 세 요

- 오일을 맨손으로 만지지 마시고, 닿으면 바로 씻어주세요
- 먹을 수 없습니다. 어린이 손이 닿지 않게 두세요
- 눈·피부에 닿았다면 즉시 물로 씻어내세요
- 가구·패브릭·가죽에 오일이 닿으면 손상될 수 있습니다
- 가연성 제품입니다. 불 근처에 두지 마세요
- 분무기 등 다른 용기에 옮겨 담아 뿌리지 마세요

디퓨저와 오일은 객실 비품입니다. 오일이 떨어졌거나 파손·누출이 있으면 문자로 알려주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

J A C U Z Z I

## 자쿠지

바닥에 묻힌 형태의 대형 자쿠지입니다. 넓은 폭포형 수전으로 물이 빠르게 받아집니다.  
처음 나오는 물은 매우 뜨겁습니다. 반드시 손으로 온도를 확인하신 뒤 사용해 주세요.

### 권장 사용

| TEMPERATURE   | WATER LEVEL    | TIME       |
|---------------|----------------|------------|
| 38 ~ 40°C     | 턱에서 10cm 아래    | 1회 10~15분  |
| 42°C를 넘기지 마세요 | 들어가면 수위가 올라갑니다 | 길게 담그지 마세요 |

### 사용 방법

- 샤워로 몸을 씻고 들어가 주세요 — 받아둔 물을 그대로 쓰시게 됩니다
- 레버를 돌려 물을 틀어주세요 — 왼쪽으로 돌리면 온수, 오른쪽으로 돌리면 냉수입니다
- 손으로 온도를 확인하며 맞춰주세요 — 처음에는 냉수 쪽에서 시작해 조금씩 온수로 옮겨주세요
- 턱에서 10cm 아래까지만 받아주세요 — 몸이 들어가면 그만큼 수위가 올라옵니다
- 사용 후에는 마개를 열어 물을 빼주세요 — 배수구 머리카락도 함께 걷어주시면 감사하겠습니다

#### 뜨거운 물 — 화상에 주의해 주세요

폭포형 수전은 물이 나오는 양이 많아 온도가 순식간에 올라갑니다. 물을 받는 동안에는 자쿠지 안에 들어가 계시지 마세요. 특히 수전 바로 아래는 위험합니다. 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해 주시고, 아이를 먼저 넣은 뒤 물을 트는 일은 삼가주세요.

#### 물이 넘치지 않게

- 물을 받는 동안 자리를 비우지 마세요
- 두 분이 함께 들어가시면 수위가 더 올라갑니다
- 자쿠지가 바닥에 묻혀 있어 넘친 물이 욕실 전체로 퍼집니다
- 많이 넘쳤다면 문자로 알려주세요

#### 미끄러짐에 주의

- 젖은 타일 턱은 매우 미끄럽습니다. 밟고 넘어다니지 마세요
- 들어가고 나오실 때는 턱을 짚고 천천히
- 자쿠지 안에서 서 계시거나 뛰지 마세요
- 나오신 뒤에는 발바닥의 물기를 닦아주세요

#### 안전을 위해 꼭 지켜주세요

- 음주하신 뒤에는 입욕하지 마세요
- 자쿠지 안에서 주무시지 마세요
- 어린이만 두고 자리를 비우지 마세요
- 어지럽거나 가슴이 답답하면 바로 나오세요
- 유리컵·주류는 욕실에 가지고 들어가지 마세요
- 거품 입욕제는 배수가 막혀 사용을 삼가주세요

온수가 나오지 않거나 배수가 되지 않으면 임의로 조작하지 마시고 문자로 알려주세요.


문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL

## 편백 사우나

바닥 가열기 안의 맥반석이 데워지며 원적외선이 나옵니다.  
편백 특유의 향은 온도가 오르면서 자연스럽게 올라옵니다.

조절기 사용법 — 사우나실 밖에 있습니다



- 1 · 전원 파란 버튼을 누르면 켜집니다.
- 2 · 온도 위쪽 ▲▼로 맞춰주세요. 60~70°C를 권해드립니다.
- 3 · 시간 아래쪽 ▲▼로 분 단위로 맞춰주세요. 예열 30분 + 이용 시간을 더해 설정하시면 됩니다.  
'가열' 표시등이 켜져 있으면 데워지는 중입니다. 설정하신 온도에 닿으면 꺼집니다.

### 사용 방법

- 01 전원을 켜고 온도와 시간을 맞춰주세요 — 예열에 30분 정도 걸립니다
- 02 샤워로 씻고 물기를 닦은 뒤 들어가 주세요 — 수건을 깔고 앉주세요. 편백은 땀이 배면 얼룩이 남습니다
- 03 10~15분 후에는 나와서 쉬어주세요 — 물을 충분히 드시고, 숨이 차면 더 일찍 나오세요
- 04 끝나면 전원을 끄고 문을 열어두세요 — 습기가 빠져야 편백이 상하지 않습니다

#### 물을 부으실 때

나무 가드 위쪽 열린 곳으로, 국자 한 번(약 100ml)까지만 맥반석 위에 천천히 부어주세요. 다시 부으실 때는 3분 이상 간격을 두세요. 한꺼번에 부으면 화상을 입을 수 있습니다.

바닥이나 가드에 물이 흐르지 않도록 해주세요. 물 외에 오일·아로마 원액은 붓지 마세요.

#### 이런 경우 이용을 삼가주세요

- 음주하셨거나 컨디션이 좋지 않을 때
- 심장질환·고혈압·저혈압·당뇨가 있으신 분
- 임신 중이거나 어린이는 이용을 삼가주세요

#### 바로 나오셔야 하는 신호

- 어지럽거나 속이 메스꺼울 때
- 가슴이 답답하거나 숨이 찰 때
- 심장이 빠르게 뛸 때 — 즉시 나와 쉬어주세요

#### 안전을 위해 꼭 지켜주세요

- 나무 가드 안으로 손·발을 넣지 마세요. 매우 뜨겁습니다
- 나무 가드 위에 수건·가운을 걸지 마세요 (화재 위험)
- 가드에 기대거나 맨발로 가까이 서 계시지 마세요
- 휴대폰·화장품·플라스틱·비닐은 반입하지 마세요
- 사우나 안에서 주무시지 마세요
- 문은 밀면 열립니다. 안에서 잠기지 않습니다

이상이 있거나 온도가 오르지 않으면 임의로 조작하지 마시고 문자로 알려주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL

## 턴테이블 이용 안내

비치된 LP를 들으실 수도 있고, 휴대폰을 블루투스로 연결해 음악을 트실 수도 있습니다.  
배터리가 없는 제품이라 전원 케이블을 꽂아야 작동합니다.

이것만 기억하세요

### POWER

#### 오른쪽 다이얼

오른쪽으로 돌리면 켜지고  
더 돌리면 소리가 커집니다

### LP

#### 톤암을 판 위로

올려놓으면 판이 돌며  
자동으로 재생됩니다

### BLUETOOTH

#### CAMCNIC


휴대폰 블루투스 목록에서  
이 이름을 선택하세요

### LP 듣는 법



- 01 전원 케이블을 연결해 주세요 — 배터리가 없어 꽂아야 켜집니다
- 02 오른쪽 다이얼을 오른쪽으로 돌려주세요 — 커짐과 동시에 음량이 조절됩니다
- 03 LP를 올리고 톤암을 판 위로 옮겨주세요 — 판이 자동으로 돌며 재생됩니다
- 04 잠깐 멈추실 때는 리프트 레버를 올려주세요 — 사진에 표시된 레버입니다

### 휴대폰 음악 듣는 법



- 01 전원을 켜주세요 — 오른쪽 다이얼을 오른쪽으로
- 02 휴대폰 설정 → 블루투스에서 CAMCNIC을 선택해 주세요
- 03 휴대폰 음악이 턴테이블 스피커로 나옵니다 — 음량은 다이얼로 맞춰주세요

### 이것만 조심해 주세요

- 바늘은 소모품입니다. 손으로 만지거나 누르지 말아주세요
- LP는 가장자리와 라벨만 잡아주세요. 표면에 지문이 남으면 소리가 됩니다
- 톤암을 손으로 밀거나 끌지 말아주세요
- 다 들으신 뒤에는 톤암을 제자리에 놓고 고정 클립을 걸어주세요
- 판이 돌고 있는 상태로 본체를 옮기지 말아주세요
- LP와 턴테이블은 객실 비품입니다. 반출은 삼가주세요

소리가 나지 않거나 바늘에 이상이 있으면 임의로 조작하지 마시고 문자로 알려주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL

## 고전 게임기 연결 안내

객실의 이동식 TV(스탠바이미)에 연결해 고전 게임을 즐기실 수 있습니다.

아래 순서대로 다섯 단계면 됩니다.

01



**게임기 본체에 전원 케이블을 꽂아주세요**

게임스틱 옆면의 **USB C**타입 단자에 연결합니다.

02



**HDMI 연장 케이블을 끼워주세요**

게임스틱 끝의 **HDMI** 단자에 연장선을 연결합니다.

03



**컨트롤러 전원을 ON으로 밀어주세요**

컨트롤러 뒷면 가운데 작은 스위치입니다. 두 개 모두 켜주세요.

04



**스탠바이미 뒷면에 전원과 HDMI를 연결해 주세요**

전원은 **USB** 단자, 영상은 **HDMI** 단자에 꽂습니다.

05



**화면에서 외부입력(HDMI)을 선택해 주세요**

"연결된 기기로 화면을 전환하시겠습니까?"가 뜨면 예를 눌러주세요. 창이 사라졌다면 홈 화면 오른쪽의 **HDMI** 칸을 직접 누르시면 됩니다.

### 화면이 안 나올 때

- 홈 화면 오른쪽의 **HDMI**를 다시 눌러주세요
- 게임기에 전원 케이블이 꽂혀 있는지 확인해 주세요
- HDMI 연장선이 끝까지 들어갔는지 확인해 주세요

### 컨트롤러가 안 될 때

- 뒷면 스위치가 **ON**인지 확인해 주세요
- 반응이 없으면 건전지를 교체해 주세요 (여분: 엘리베이터 옆 비품보관함)
- 게임기 본체에서 **2~3m** 이내에서 사용해 주세요

다 하신 뒤에는 케이블을 그대로 두셔도 됩니다. 게임기와 컨트롤러는 객실 비품이니 반출은 삼가주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL



## 빔프로젝터 · 스크린 이용 안내

TV와 영화를 스크린에 비춰 보실 수 있습니다.

화면은 빔프로젝터, 채널은 셋톱박스, 소리는 스피커가 맡습니다. 아래 순서대로 켜주세요.




빔프로젝터

화면 · 입력 전환  
흰색 EPSON



KT 셋톱박스

TV 채널 · VOD  
검정 지니TV



블루투스 스피커

소리 · 볼륨  
검정 Britz



스크린

▽ 내림 · △ 올림  
□ 중간 정지

### 켜는 순서

- 01 빔프로젝터 전원을 켜주세요 — 흰색 리모컨 왼쪽 위의 파란 전원 버튼
- 02 셋톱박스 전원을 켜주세요 — 검정 리모컨 맨 위 전원 버튼
- 03 블루투스 스피커 전원을 켜주세요 — 소리는 스피커에서 나옵니다
- 04 스크린을 내려주세요 — ▽를 누르면 알맞은 높이에서 자동으로 멈춥니다

#### 화면이 안 나올 때

- 빔 리모컨의 HDMI 버튼(표시된 곳)을 눌러 외부입력 1로 맞춰주세요
- 게임기를 연결하셨다면 외부입력 2입니다
- 셋톱박스 · 빔프로젝터 전원이 모두 켜져 있는지 확인해주세요

#### 소리가 안 나올 때

- 스피커 리모컨의 외부입력 버튼(표시된 곳)을 눌러 AUX로 맞춰주세요
- 스피커 앞 표시등이 흰색이면 AUX입니다 (파란색은 블루투스, 빨간색은 대기)
- 볼륨이 너무 낮지 않은지 확인해주세요

#### 다 보신 뒤에는

스크린을 올리고(△), 빔프로젝터 · 셋톱박스 · 스피커 전원을 모두 꺼주세요. 빔프로젝터는 전원을 끈 뒤에도 팬이 도는 동안 그대로 두시면 됩니다. 콘센트는 뽑지 말아주세요.  
스크린은 손으로 당기지 말아주세요. 모터와 원단이 손상됩니다.


전원이 켜지지 않거나 스크린이 멈추면 임의로 조작하지 마시고 문자로 연락 주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

## 빔프로젝터로 게임하기

고전 게임기를 빔프로젝터에 연결해 큰 화면으로 즐기실 수 있습니다.

빔 입력은 게임기 HDMI 2 · TV HDMI 1입니다. 빔과 스크린을 켜는 방법은 별도 안내문을 참고해 주세요.



### 전체 연결은 사진과 같습니다

전원은 객실 화장대에 있는 충전기를 사용해 주세요.




### 게임기 본체에 전원 케이블을 꽂아주세요

게임스틱 옆면의 USB C타입 단자에 연결합니다.



### HDMI 변환 커넥터를 끼워주세요

커넥터는 게임기 상자 안에 들어 있습니다. 게임기 끝의 HDMI 단자에 연결해 주세요.



### HDMI 연장선에 연결해 주세요

연장선은 안쪽 침대 머리맡 콘센트 아래에 있습니다. 이 선이 빔프로젝터로 이어집니다.



### 컨트롤러를 켜고 빔 입력을 HDMI 2로 맞춰주세요

컨트롤러는 뒷면 가운데 스위치를 ON으로 밀어주세요.

빔 입력은 리모컨의 HDMI 버튼으로 바꾸시면 됩니다.

게임기는 HDMI 2, TV(셋톱박스)는 HDMI 1입니다.

#### 화면이 안 나올 때

- 빔 입력이 HDMI 2인지 확인해 주세요 (TV는 HDMI 1)
- 게임기에 전원 케이블이 꽂혀 있는지 확인해 주세요
- 변환 커넥터와 연장선이 끝까지 들어갔는지 확인해 주세요

#### 컨트롤러가 안 될 때

- 뒷면 스위치가 ON인지 확인해 주세요
- 반응이 없으면 건전지를 교체해 주세요 (여분: 엘리베이터 옆 비품보관함)
- 게임기 본체에서 2~3m 이내에서 사용해 주세요

다 하신 뒤에는 케이블을 그대로 두셔도 됩니다. 게임기 · 컨트롤러 · 변환 커넥터는 객실 비품이니 반출은 삼가주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL

CHECK-IN GUIDE

## 체크인 안내

온결호텔은 무인으로 운영됩니다. 예약 시 보내드린 안내 문자에 이용 날짜와 출입문 비밀번호가 있습니다.  
비밀번호로 현관에 들어오신 뒤, 로비에서 직접 객실 키를 받으시면 됩니다.

이것만 준비해 주세요

| ENTRANCE                                    | ID                                   | GUESTS                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>출입문 비밀번호</b><br>예약 시 보내드린<br>안내 문자에 있습니다 | <b>신분증</b><br>키 발급 시<br>본인 확인이 필요합니다 | <b>투숙 인원</b><br>예약하신 인원과<br>같은지 확인해 주세요 |

체크인 순서

- 안내받으신 비밀번호로 현관문을 열어주세요**  
비밀번호를 모르시면 문이 열리지 않습니다. 도착하시기 전에 예약 문자를 미리 찾아두시면 편합니다.
- 로비의 발급기에서 객실 키를 받아주세요**  
예약하신 성함과 연락처로 조회하시면 됩니다.
- 신분증 확인과 투숙 인원 확인을 진행해 주세요**  
숙박업 법령에 따라 투숙객 확인이 필요합니다. 예약 인원보다 많이 오신 경우 추가 요금이 발생합니다.
- 발급받으신 키로 객실에 들어가 주세요**  
키는 퇴실하실 때까지 잘 보관해 주세요.

로비에 준비되어 있습니다

|                          |                              |                          |                            |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>어메니티</b><br>칫솔 · 세면용품 | <b>휴대폰 충전기</b><br>주요 단자별로 준비 | <b>귀마개</b><br>잠자리가 예민하시면 | <b>렌즈 케이스</b><br>보관액은 없습니다 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|

필요하신 만큼 가져가셔도 됩니다. 휴대폰 충전기는 **사용 후 로비에 돌려놓아** 주세요.

이용 전 확인해 주세요

- |                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>출입문 비밀번호는 다른 분과 공유하지 말아주세요</li><li>예약하지 않은 분은 함께 입실하실 수 없습니다</li><li>미성년자만의 투숙은 받지 않습니다</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>전 객실 금연입니다</li><li>문이 열리지 않으면 날짜와 번호를 다시 확인해 주세요</li><li>그래도 안 되시면 문자로 연락 주세요</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

무인으로 운영되어 상주 직원이 없습니다. 도움이 필요하시면 언제든지 문자로 연락 주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL

## 객실키 반납 안내

퇴실하실 때 정문 키오스크에서 객실키를 반납해 주세요.

1

화면에서 '체크아웃'을 눌러주세요

'예약 체크인' 옆에 있는 버튼입니다.

2


안내 멘트가 끝나면 객실키를 넣어주세요

화면 아래 '객실키 ROOM KEY' 투입구에 넣으시면 됩니다.

3

반납이 확인되면 체크아웃이 끝납니다

따로 연락하지 않으셔도 됩니다.



객실키를 가져가시거나 다른 곳에 두고 가시면  
분실로 처리되어 비용이 청구될 수 있습니다.



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

# 주차 안내

호텔 주차장에 자리가 없으면  
무료 공영주차장을 이용해 주세요

253m

호텔에서 거리

도보 4분


차량으로 1분

무료

별도 요금 없음

공영주차장 주소

전주시 덕진구 우아동2가 920-1



출발 온결호텔 → 도착 공영주차장

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

HANGANG RAMYEON

## 한강라면 이용 안내

로비에서 무료로 즐기실 수 있습니다. 번호 버튼을 누르면 물의 양과 시간이 자동으로 맞춰집니다.

드시는 자리는 로비 셀프바입니다. 객실로는 가지고 가실 수 없습니다.

번호를 골라 눌러주세요

1

### 신라면

420ml · 4분 30초

기본 세팅보다 30초 더 익혀  
면 속까지 잘 익습니다

2

### 짜파게티

300~320ml · 4분 30초~5분

면과 후레이크만 넣고 끓인 뒤  
짜장 스프와 올리브유를 비벼주세요

3

### 스낵면

420ml · 3분~3분 30초

면이 얇아 짧게 끓여야  
불지 않고 꼬들꼬들합니다

### 조리 순서

- 01 환풍기를 켜주세요 — 기기 옆 스위치. 냄새가 로비에 남지 않도록 부탁드립니다
- 02 용기에 면을 넣어주세요 — 전용 용기를 사용해 주세요
- 03 스프를 넣어주세요 — 신라면·스낵면은 스프까지 함께, 짜파게티는 후레이크만
- 04 라면 번호 버튼을 눌러주세요 — 물과 시간이 자동으로 맞춰집니다
- 05 다 되면 트레이에 올려 옮겨주세요 — 용기를 맨손으로 들지 마세요
- 06 드신 뒤에는 자리를 정리해 주세요 — 남은 국물과 용기는 주차장 옆 분리수거 장소에서 버려주세요

## 객실 반입 금지

라면은 반드시 로비에서 드셔 주세요

객실로 가져가 드시다가 생긴 화재 등 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다.

국물이 쏟아져 침구·가구·바닥이 오염된 경우 복구 비용이 청구됩니다.

### 안전 을 위해 꼭 지켜주세요

- 100°C에 가까운 물이 나옵니다. 조리 중 용기를 건드리지 마세요
- 어린이가 혼자 사용하지 않도록 해주세요
- 뜨거운 용기는 반드시 트레이에 올려 옮겨주세요
- 조리 전에 환풍기를 꼭 켜주세요. 스위치는 기기 옆에 있습니다
- 드신 뒤에도 환풍기를 잠시 더 켜두시면 냄새가 남지 않습니다
- 기기에 이상이 있으면 만지지 마시고 문자로 알려주세요

기기 이상이나 불편한 점은 언제든지 문자로 연락 주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

COFFEE MACHINE

## 커피머신 이용 안내

로비에서 무료로 이용하실 수 있습니다. 컵을 올리고 원하는 버튼을 누르면 됩니다.

컵과 원두 등 소모품은 커피머신 아래 선반에 있습니다.



1

**아메리카노**

기본 진하기

2

**연한 아메리카노**

부드럽게 드시고 싶을 때

3

**에스프레소**

아이스 아메리카노를  
만드실 때 누르세요

4

**온수**

차·컵라면용

아이스 아메리카노 만드는 법

- 01 제빙기에서 얼음을 컵의 절반쯤 담아주세요
- 02 커피머신에 올리고 3번(에스프레소)을 눌러주세요 — 진한 커피가 조금 나옵니다
- 03 제빙기에서 얼음을 더 채워주세요
- 04 정수기에서 찬물을 알맞게 부어주세요 — 취향에 맞게 농도를 조절하시면 됩니다

### 뜨거운 커피를 드실 때

추출되는 커피와 온수는 100°C에 가깝습니다. 추출이 끝날 때까지 컵을 건드리지 마시고, 뚜껑을 덮은 뒤 트레이에 올려 옮겨주세요. 어린이가 혼자 사용하지 않도록 해주세요.

#### 이용하실 때 확인해 주세요

- 컵·뚜껑·스틱·원두는 아래 선반에 있습니다
- 컵을 받침 가운데에 놓고 버튼을 눌러주세요
- 아이스컵은 뜨거운 커피에 사용하지 마세요
- 드신 뒤에는 자리를 정리해 주세요
- 화면에 안내 문구가 뜨면 임의로 조작하지 마세요
- 기기에 이상이 있으면 문자로 알려주세요

원두·컵이 떨어졌거나 기기에 이상이 있으면 문자로 연락 주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL

# 아이스 아메리카노 만드는 법

얼음 → 에스프레소 → 얼음 → 물  
이 순서대로만 하시면 됩니다.



제빙기 · 빨간 표시 버튼



커피머신 3번 · 에스프레소 버튼

1

## 제빙기에서 얼음을 컵의 절반쯤 담아주세요

컵을 잡은 채로 빨간 표시된 버튼을 터치하세요. 3초쯤 지나야 얼음이 나오기 시작합니다. 컵의 절반쯤 차면 손을 떼주세요.

2

## 커피머신에 올리고 3번 버튼을 눌러주세요

진한 에스프레소가 조금 내려옵니다. 추출이 끝날 때까지 컵을 건드리지 마세요.

3

## 제빙기에서 얼음을 더 채워주세요

같은 방법으로 버튼을 터치해 주세요. 커피가 빠르게 식습니다.

4

## 정수기에서 찬물을 알맞게 부어주세요

물의 양으로 진하기를 조절하시면 됩니다.

**주의** · 에스프레소는 뜨겁게 추출됩니다. 컵을 옮기실 때 조심해 주세요.

컵과 얼음, 원두가 떨어졌으면 문자로 알려주세요.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL



온결호텔  
ON-GYEOL HOTEL

AMENITY

## 어메니티 안내

필요하신 만큼 가져가시고, 아래 방법으로 값을 치러 주세요.  
믿고 맡기는 자율 판매로 운영합니다.

가 격

# 개당 2,000원

계 산 방 법

1

### 자율계산함

옆에 놓인 계산함에  
현금을 넣어주세요

2

### 계좌 이체

새마을금고

9005-0003-3113-8

이곳에서 모인 수익금 전액은  
어려운 이웃을 돕는 데 쓰입니다.

### CCTV 촬영 중

이 구역은 CCTV로 촬영되고 있습니다.  
계산하지 않고 가져가시는 경우 확인 후 별도로 연락드립니다.

문의 · 문자 010-2555-9816

ON-GYEOL HOTEL